



NEO KLEEN LINGE'TABS^{BI-A}

TABLETTES DESINFECTANTES POUR LE LAVAGE DU LINGE

Propriétés



- Lessive désinfectante* en tablette bactéricide et fongicide à action curative destinée au lavage et à la désinfection des textiles en environnement médical.
- Contribue à la réduction des poids transportés par l'augmentation en concentration des agents actifs et la réduction du poids des tablettes à efficacité identique, améliore le bilan-carbone au prorata du poids de linge lavé.
- Utilisable pour tous types de linge et de fibres (coton, polyester-coton) et à toutes températures (de 30°C à 95°C).
- Formule conçue pour une dissolution rapide de la pastille et une action immédiate des principes actifs à toutes températures, même en cycles de lavage courts (30 mn).
- Pouvoir détachant renforcé, activateurs de blanchiment et azurants optiques pour un résultat parfait et une blancheur durable éclatante.
- Complexe d'enzymes actives sur les taches organiques et les taches grasses pour une propreté impeccable.
- Complexe d'agents anticalcaire synergisés pour prévenir du grisaillement d'un linge lors de lavages répétés en eau dure.
- Economique grâce à sa formulation concentrée et pré-dosée, évite le surdosage.
- Simple et sûre d'utilisation.
- Tablettes conditionnées en sachet protecteur individuel qui garantit une conservation parfaite et l'efficacité du produit.

DÉTACHE ET DÉSINFECTE*
EN UNE SEULE OPÉRATION

EFFICACE DÈS
LES BASSES TEMPÉRATURES

DISSOLUTION
IMMÉDIATE

FABRIQUÉ EN FRANCE

NEO KLEEN LINGE'TABS BI-A

TABLETTES DESINFECTANTES POUR LE LAVAGE DU LINGE



INFORMATIONS TECHNIQUES

Mode d'emploi

- Trier le linge et respecter les indications et de températures de lavage conseillés pour chaque textile.
- Laver à part les articles de couleur qui risquent de déteindre. Ne pas laver les articles portant le symbole ☒
- Respecter la dose de détergent préconisée afin de respecter l'environnement et limiter les rejets.
- Retirer toujours le sachet protecteur individuel avant d'introduire la(es) tablette(s) dans la machine dans la machine. Laver entre 30°C et 95°C pour le linge blanc et entre 30°C à 60°C pour le linge de couleur.
- Pour les synthétiques et textiles fragiles : utiliser une lessive spécifique ou diminuer fortement la dose.
- En eau dure, ajouter une pastille anticalcaire (réf.103100) plutôt que d'augmenter la dose de lessive utilisée.

Indications de dosage

Utiliser les doses recommandées en fonction de l'objectif rechercher : lavage ou lavage et désinfection.

	LAVAGE DU LINGE		DESINFECTION DU LINGE	
	LINGE SALE	LINGE TRES SALE	LINGE SALE	LINGE TRES SALE
Programme avec pré-lavage	Eau douce ou peu dure	Eau dure ou très dure	Eau douce ou peu dure	Eau dure ou très dure
PRE-LAVAGE	-	●	●	●
LAVAGE	●	●	●	●●
Programme sans pré-lavage				
LAVAGE	●	●●	●●	●●

Dose pour 4 à 5 kg de linge sec, pour une machine de 8 à 10 kg, ajouter une tablette en cycle de lavage. Placer de préférence les tablettes dans un filet et l'introduire directement (à défaut les tablettes sans filet) dans le tambour de la machine AVANT le linge

Désinfection du linge en machine

Laver le linge à une température minimale de 60°C à la dose minimale de 5 g de lessive pour 1L d'eau dans le bain de lavage. Consulter le manuel du fabricant de votre lave-linge pour connaître le volume d'eau consommé pour un cycle de lavage (10 L d'eau pour une charge de 4,5 kg de linge sec, soit un rapport de bain linge/eau 1:2,20 dans les lave-linge récents) et vous assurer du nombre de tablettes à utiliser pour obtenir l'effet désinfectant recherché. Utiliser un cycle de lavage assez long pour obtenir le temps de contact préconisé (au minimum 30 mn).

Précautions d'emploi

Contient (EC 239-707-6) CARBONATE DE SODIUM PEROXYHYDRATÉ ; (EC 270-115-0) BENZENESULFONIC ACID, C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS ; (EC 932-106-6) ALCOHOLS C12-14, ETHOXYLATED (EC 215-687-4) SODIUM SILICATE. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

PRODUIT DANGEREUX, respectez les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Réglementations

PRODUIT RÉSERVÉ A UN USAGE PROFESSIONNEL. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.
 PRODUIT A USAGE BIOCIDÉ : Lessive désinfectante en tablette à action curative destinée à la désinfection des textiles en environnement médical, TP 02. Formulation inventoriée sous le n° 69462 : désinfectants chimiques et antiseptiques ACTIF BIOCIDÉ : Chlorure d'alkyl (C12-C14) diméthylbenzylammonium (CAS 85409-22-9) : 0,187 %. Percarbonate de sodium (15 %) et tétraacétyléthylènediamine (4%). 100g de poudre génère 2,45g d'acide peracétique in situ. Date de péremption et n° de lot : voir sur l'emballage.

*EFFICACITES MICROBIOCIDES

- Bactéricide selon EN13727 & EN16616 en 30 min à 60°C à 5g/l en condition de saleté.
- Fongicide selon EN13624 et EN16616 en 30 min à 60°C à 5g/l en condition de saleté

REGLEMENT CE N°648/2004 – 907/2006 : 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de surfaces anioniques, agents de blanchiment oxygénés, zéolites ; moins de 5% de : phosphonates, agents de surface non ioniques, savon, polycarboxylates. Egalement : enzymes, désinfectants, azurants optiques, parfums (amyl cinnamal, limonène).



DANGER



Informations logistiques

Unité de vente (UVC)	Seau de 3,125 kg
Référence	253201
EAN13	3 519 592 532 013
Dim. (h x l x p) en mm	286 x 196 x 266
PCB	1 seau
Nb. Couches x colis	5 couches de 16 seaux
Nb. UVC par palette	80
Poids net UVC	3,125 kg
Poids brut UVC	3,4 kg
Soumis à TGAP	T1



Caractéristiques

Aspect.....tablette ronde
 Couleur.....bi-couche blanche et bleue
 Contenu.....125 tablettes de 25g
 Odeur.....florale
 Emballage unitaire.....sachet protecteur individuel
 pH en sol. aqueuse à 1%.....10,50 ± 0,50
 Réglementation (CE) n°1272/2008 CLP.....GHS 05
 Danger
 Stockage.....hors gel et forte chaleur
 Matériau emballage.....PEHD
 Recyclable.....100%