

Détergent pour le lavage automatique et le trempage de la vaisselle en dosage manuel

Description

Suma Active M20 est une poudre concentrée détergente haute performance pour le lavage de la vaisselle en machine spécialement étudiée pour apporter la meilleure action détergente quelle que soit la dureté de l'eau. Suma Active M20 peut-être aussi utilisée pour le trempage de la vaisselle

Propriétés principales

Suma Active M20 est une poudre détergente alcaline conçue pour une utilisation en petite machine à laver la vaisselle professionnelle. Elle contient des alcalins efficaces contre les graisses. La formule contient également un mélange de séquestrants qui prévient la formation du tartre quelle que soit la dureté de l'eau ainsi que du chlore actif pour une élimination efficace des tâches.

Bénéfices

- Excellents résultats grâce à la bonne dissolution de sa poudre
- Élimination efficace des tâches grâce à la présence de chlore actif
- Compatible avec toutes les duretés d'eau
- Facilité d'utilisation grâce à son pouvoir de dissolution et à sa stabilité
- Utilisable en machines professionnelles

Mode d'emploi

Mode d'emploi pour le trempage de la vaisselle:

Passer la vaisselle en machine à laver. Afin d'éviter tout endommagement, laisser tremper la vaisselle décorée ou en plastique pendant moins de 30 minutes.

Mode d'emploi en laveuse vaisselle:

La dose initiale recommandée est de 1-5g/L en fonction des spécificités du site (une pelle doseuse contient 125g).

Augmenter le dosage jusqu'à 10g/L pour des étapes de rénovation de la vaisselle

Données techniques

Aspect: Poudre blanche

Valeur pH (en solution): 12,2

Densité relative (g/cm³; 20°C): 1,04

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7010125	Suma Active M20 10Kg W4489	En général: dosage manuel

